

Indukční pájecí stanice

HAKKO FX-100 ESD SAFE
SOLDERING STATION

Indukční pájecí stanice **Digitální**

Hrot není součástí dodávky



Pájení

- Dodává teplo hrotu účinně prostřednictvím „indukčního topení“.
- Jedinečná funkce „Power assist“ pomáhá tepelné obnově hrotu pájeda.
- Kalibrace není nutná.
- K dispozici je široký sortiment hrotů.
- Vyhovuje nebo převyšuje požadavky norem IPC J-STD-001 a ANSI ESD S20.20.

Výměnné hroty pro FX-1001

Jednotka: mm

T31-XX BC1 "01" pro 450 °C (A: 71.5) "02" pro 400 °C (A: 68.5) "03" pro 350 °C (A: 68.5)				
T31-01BC1 Tvar-1BC T31-02BC1 T31-03BC1 	T31-01BC28 Tvar-2.8BC T31-02BC28 T31-03BC28 	T31-01BL Tvar-BL T31-02BL T31-03BL 	T31-01D08 Tvar-0.8D T31-02D08 T31-03D08 	T31-01D16 Tvar-1.6D T31-02D16 T31-03D16
T31-01D24 Tvar-2.4D T31-02D24 T31-03D24 	T31-01D52 Tvar-5.2D T31-02D52 T31-03D52 	T31-01I Tvar-I T31-02I T31-03I 	T31-01IL Tvar-IL T31-02IL T31-03IL 	T31-01J02 Tvar-0.2RSB T31-02J02 T31-03J02
T31-01JL02 Tvar-0.2RLB T31-02JL02 T31-03JL02 	T31-01JS02 Tvar-0.2RSSB T31-02JS02 T31-03JS02 	T31-01KU Tvar-KU T31-02KU T31-03KU 	T31-01SBL Tvar-SBL T31-02SBL T31-03SBL 	T31-01WD08 Tvar-0.8WD T31-02WD08 T31-03WD08

Výměnné hroty pro FX-1002

Jednotka: mm

T35-XX D06 "02" pro 400 °C (A: 64) "03" pro 350 °C (A: 64)				
T35-02D06 Tvar-0.6D T35-03D06 	T35-02D1 Tvar-1D T35-03D1 	T35-02I Tvar-I T35-03I 	T35-02J Tvar-J T35-03J 	T35-02KU Tvar-KU T35-03KU